

INSTALLATION DU LOGICIEL

KepServerEX Serveur OPC

KEPServerEX est devenu le standard dans la connectivité industrielle pour l'automatisme.

Ce support est destiné à vous accompagner dans l'installation de notre produit : KEPServerEX, serveur OPC simple d'utilisation. Il permet une communication directe entre Automates, Régulateurs et de nombreuses applications OPC/Clientes, IHM, Supervision, Historiques et Applications Clientes, Visual Basic, Windev. Kepware est spécialisé en OPC et en Système de Communication sur le marché de l'Automatisme Industriel. Nos Serveurs OPC sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité, fiabilité et facilité d'utilisation, ce qui fait de Kepware le meilleur choix pour vos besoins en connectivité/communication industrielle.

Téléchargez le logiciel

Vous pouvez télécharger gratuitement nos logiciels et leur mise à jour ainsi que les exemples et les manuels sur notre Site Internet www.kepware.fr.

Pour accéder aux téléchargements, nous vous invitons à remplir le formulaire d'inscription pour ensuite vous identifier auprès de l'Espace Client.



Une fois le téléchargement terminé, laissez vous guider par les différentes étapes de l'installation. Cliquez sur "Next" jusqu'à l'étape suivante :

Installation des drivers

KepServerEX est un serveur OPC ultra performant et offre une compatibilité avec plus de 100 protocoles : **Schneider, Siemens, Modbus, Omron, Allen Bradley, Mitsubishi, Yokogawa, Profibus, DeviceNet, Honeywell, BACnet...** Lors de votre installation, vous pouvez choisir vos drivers ou cochez "Select All (Full Installation)".

Installation des drivers

Découvrez le Meilleur de la Communication OPC